

Anleitung zur Verlängerung des Q-Lease-Codes :

Aktivierung / Eingabe / Verlängerung Leasing Code an der Kasse

- 1) Eingabe 8888 auf die ZWS Taste in R oder MGR Stellung oder
Eingabe 8888 auf die PROG Taste in P Stellung
- 2) Die Kasse zeigt nun in der Anzeige "Leasing Code eingeben ?"
- 3) Eingabe 13 Zeichen Leasing Code und Bar Taste (Enter) drücken.
- 4) Die Kasse überprüft den Code auf Gültigkeit und aktiviert die neue
Leasing Periode und druckt ein Ticket mit dem neuen Ende Datum.