

Kurzanleitung Noris Q-Orderapp

I. Allgemeine Tasten

Tisch auf / 12,60	
Tisch #	1
1 Pi. Magherita	3,70
1 Pi. Paprika	4,20
1 Pi. Sardelle	4,70

3 Total	12,60
> Tisch auf / zu	12,60<

1. Bezahlungsfunktionen (Bezahlart, z.B. BAR u. EC-Karte)
2. Sofort Storno
3. Zeile bzw. Seite hoch
4. Funktionsmenü (Update, Stornos, ggfs. Nachlässe etc.)
5. Artikel / Warengruppen
6. Tischfunktionen (Tisch, Kunde, Rechnung usw.)
7. Tastatur ein bzw. ausblenden



II. Bedienung

Buchen:

1. Bediener anmelden

Taste 4 → Bedienercode eingeben → Taste Bediener (Bediener bleibt angemeldet)

2. Tisch öffnen

Taste 6 → Tischnummer eingeben → Taste Tisch auf / zu (ohne Eingabe einer Tischnummer erscheint der Tischplan)

3. Buchen

Artikelnummer eingeben → Taste 5

Alternativ → Taste 5 → (ggfs. Taste 7 um vollen Bildschirm einzublenden) → Warengruppe auswählen → Artikel auswählen

4. Tisch (ab)schließen

Taste 6 → Tisch auf / zu



Storno:

1. Tisch öffnen s.o.

2. Sofort Storno:

Nach Artikelbuchung Taste 2 → markierte Artikel werden storniert → ggfs. Artikel auf Bon anfassen und Taste 2

3. Weiter Stornos

Taste 4 → Stornos → gewünschte Stornoart auswählen

Abschluss:

1. Tisch öffnen

2. Rechnungsart wählen

Taste 6 → Rechnungsart wählen → Taste 1 → Bezahlart wählen

III. Weitere Funktionen (Funktionsmenü) Taste 4

Nach **jeder** Änderung an der Kasse ist ein Update durchzuführen, damit die neu angelegten Artikel etc. mit Ihrem mobilen Gerät synchronisiert werden.

Taste 4 → Update / Install → danach Ende und die App neustarten

