

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Bedienungsanleitung Kellnerkasse QMP 2264

Registrieren

1. Es muß immer ein Kellnerschlüssel angelegt sein.
2. ggf. Tischnummer eingeben und Taste **Tisch-Nr.** drücken (Tisch öffnen).
3. Artikel über eine der **Artikelschnelltasten** auswählen
oder **Artikelnummer** eingeben und Taste **Artikel** drücken.
Falls vertippt ---- Taste **Sofort Storno** drücken.
4. Für die Tasten **Theke- Div** und **Küche - Div** besteht eine freie Preiseingabe.
5. Zum Abschluss Taste **Tisch-Nr.** drücken **oder** den Kellnerschlüssel abziehen (Tisch schließen).

Rechnung

1. Für eine **Zwischenrechnung** -Tisch öffnen, Taste **ZWS** drücken
(Rechnung wird nicht gelöscht).
2. Für eine **Endrechnung** Tisch öffnen, Taste **Rechnung** drücken, Zahlungsart wählen.
3. Für eine **Spesenrechnung** wie in Punkt 2 verfahren jedoch Taste **Bewirtung** drücken.

Nachträgliches Stornieren

1. Tisch öffnen.
2. Taste **Aufrech. Storno** drücken und die betr. **Artikelschnellaste** drücken **oder** die Artikelnummer eingeben und Taste **Artikel** drücken.
3. Tisch schließen.

Tisch umbuchen

1. Tisch öffnen.
2. Taste **Tisch-Umbuch** drücken
3. Tischnummer des Zieltisches eingeben
4. Taste **Tisch-Nr.** drücken

Separieren (ggf. vorher Zwischenrechnung ziehen)

1. Tisch öffnen.
2. Taste **Rechnung Split** drücken
3. Artikel im Display per Pfeiltasten auswählen
4. Taste **Rechnung Split** drücken
5. ggf. Punkt 2 – 4 wiederholen
6. Rechnungsart wählen
7. Zahlungsart wählen

Nachträgliche BEWIRTUNGSRECHNUNG

1. Taste **Nachtr. Rechnung** drücken.
2. Tisch-Nr. wählen und Taste **Tisch-Nr.** drücken
3. Die betr. **Artikelschnelltasten** drücken **oder** die Artikelnummer eingeben und Taste **Artikel** drücken.
4. Rechnungsart wählen (Bewirtung)
5. Zahlungsart wählen.

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Bedienungsanleitung Kellnerkasse QMP 2264

Die Registrierkasse bietet Ihnen eine Vielzahl von Berichten. Alle hier jetzt aufzuführen, würde den Rahmen einer Kurzanleitung sprengen. Der Abruf wird hier nur allgemein erklärt.

Umstellen der Positionen erfolgt über die „mal“ (x) Taste über der Ziffer 8!

Die Berichte können in der Position **X** und **Z** abgerufen werden. Die Position **X** dient hier als reine Lesung ohne Löschung, hingegen bei der **Z** - Position der betreffende Bericht gelöscht wird und die Kasse auf „null“ gesetzt wird.

- Taste (**BAR**) drücken – eine **Auswahl** erscheint im Display.
- Bericht auswählen und Taste **BAR** drücken

Wir empfehlen folgende Vorgehensweise :

Umstellen auf X :

- Tischbericht mit **6**, **BAR** ziehen- offene Tische werden ausgedruckt und sollten abgerechnet werden
- Kellnerbericht mit **2**, **BAR** ziehen

Umstellen auf Z :

- Kellnerbericht mit **2**, **BAR** ziehen
- und Tagesbericht mit **3**, **BAR** ziehen

Preisänderung bei Artikeln -- Kein Problem

1. Auf **M** stellen, im Display erscheint MGR.
2. „1“ und **ZWS** eingeben.
3. Neuen Preis eingeben z.B. 13,50 € = 1350 .
4. Taste **ZWS** drücken, im Display erscheint Preis 1.
5. **Schnelltaste drücken**, die geändert werden soll. Für Artikel ohne Schnelltaste, **Artikelnummer** eingeben und Taste **Artikel** drücken.
5. Wenn mehrere Preise zu ändern sind, die Punkte 3 bis 5 wiederholen.
6. Zum Abschluss Taste **ZWS** drücken und wieder auf **REG** umstellen.

Wir hoffen Ihnen mit unserem kurzen Überblick geholfen zu haben, sich schnell und sicher in Ihre neue Registrierkasse einzuarbeiten. Sollten Sie noch Fragen haben, rufen Sie uns unter 0261 / 83415 an. Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Achtung !

Die Kasse ist für den Betrieb an Stromnetzen mit üblichen geringen Schwankungen vorgesehen. Bei starken Stromschwankungen oder Überspannungen kann die Kasse beschädigt werden! Schließen Sie die Kasse daher nicht an solche Steckdosen und Netze an, an denen auch z.B. Kühl- oder Heizsysteme mit großer Leistungsaufnahme angeschlossen sind. Bestehen keine anderen Anschlussmöglichkeiten, ist auf jeden Fall eine Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV, Zusatzgerät) oder zumindest ein Überspannungsschutzfilter zwischenzuschalten. Bei Beschädigungen durch Fehler im Stromnetz wird keine Gewähr übernommen.