

## 7.2 Einstellen von Datum und Uhrzeit

Einstellen von Datum und Zeit in Schlosstellung „X“, „Z“ oder „P“

### Zeit einstellen

Die Zeit ist im 24-Stundensystem 4-stellig einzugeben:

Z. B. für 13 Uhr 50



### Datum einstellen

Das Datum ist 8-stellig im Format TAG TAG MONAT MONAT JAHR JAHR JAHR JAHR einzugeben:

Z. B. für den 30.12.2002



Schlüssel in Schlosstellung in „R“ stellen!