

3.2.3 Elektronisches Journal

Im Elektronischen Journal (Option) sind alle Registriervorgänge sowie Berichtsabrufe dokumentiert (programmabhängig). Es kann zu einer beliebigen Zeit mittels Bondrucker ausgedruckt und/oder gelöscht werden.

Lesen und/oder Löschen erfolgen wie nachfolgend beschrieben:

Vorgang	Schlossstellung	Eingabe	Taste	Eingabe	Taste
Druck des letzten Bons	X	---	--	101	Enter
Druck der letzten Bons	X	Bonanzahl	X (Multiplikation)	101	Enter
Druck des gesamten Journals	X (nur Lesen)	0	X (Multiplikation)	101	Enter
Druck des gesamten Journals	Z (mit Löschen)	0	X (Multiplikation)	101	Enter
Löschen ohne Ausdruck	Z			102	Enter
Druck des Journals pro Bediener	X	0	X (Multiplikation)	104	Enter