

52. Taste Schublade öffnen



Sie befinden sich im Dialog **Raum-Bild**

Es gibt Anwendungen, die schon ein Öffnen der Schublade an einer Kasse bereits im **Raum-Bild** erforderlich machen. Z.B. Geldwechsel, oder IHKK Manuell (d.h. Kategorie 4)

Falls Sie das Kellnerrecht „**Schublade öffnen**“ haben und an der Kasse angemeldet sind, können Sie durch Antippen der Taste **Schubl. öffnen** jederzeit die Schublade öffnen.

Sollte in den Stammdaten / Kasseneinstellungen / Buchung die Möglichkeit „**Buchen mit offener Schublade**“ aktiviert sein, ist ein jeweiliges Schließen der Schublade beim Buchen nicht erforderlich.

Anderenfalls werden die Artikeltasten **inaktiv** d.h. grau angezeigt.

Sie können diese Tasten dann solange nicht benutzen, bis die Schublade wieder geschlossen wird.

