


Die POS - Kasse

Sollten Sie den Kassentyp **POS- Kasse** gemäß Kasseneinstellung benutzen, dann erscheint beim Einschalten der Kasse im Dialog **Raumbild** die Taste Buchung



Die folgenden Kapitel 31- 35 beschreiben die Funktionen, die insbesondere bei der Bedienung des Kassentypes **POS** in den Funktionstastenblock aufgenommen werden. Bei der Belegung der POS Funktionstastenblöcke ist die Zuordnung POS zu aktivieren ☒

Der POS Kassentyp wird entweder in den Kasseneinstellungen festgelegt, oder im Wechsel mit einem Gastro Kassenbetrieb über die Raum-Bild Funktionstaste Gastro / POS eingeschaltet. (Siehe Kap. Nr. 41)