

## 31. Taste Buchung

Durch Antippen der Taste Buchung im Dialog **Raum-Bild** gelangen Sie in den Dialog **Buchung** mit dem vom Chef belegten POS-Funktionstastenblöcken.

EuCaSoft		Buchung		Chefin		Raum 4		18.10.2000	
Tages-karte	Haupt-karte	Salate Brotzeit	Beilagen	Eis Kuchen	Kaffee Kuchen				
Bier + AfG	AfG Rest	Zigarr. Sonst.	Sonntag karte	Beilagen mit/ohne	test				
Menü1	Gr. Breze 5er	Zander Spinat	Ochsen fleisch	Pommes Frites	Sparer ribs	Schw.wü m.Kr.	Nudel m. Tom.soß	Spätzle Soße	W-Würstl Semmel
Speise Div Warm Kü	L. Knödl suppe	Enten leber	Ente	Schloss-buben	Schweins haxe	Schw.wü o.Kr.	Seelachs filet	Kinder schnitzel	Knödl Soße
Tafelspitz süße	Kartoffel suppe	Schweine braten	Wiener Schnitzel	Apfel-strudel	1/2 Hendl	Steckerl fisch	Kinder schw.br.	W-Würstl Pommes	Nudel m. Tom.soß
←	Suchen	→				Seite	PLU	Menge	
Zurück	LRech	Rech				1		1	
B-Sto	Tasten-gruppe	Journal streifen				7	8	9	←
Per-sonal	Schubl. öffnen	Rabatt				4	5	6	×
Bar	Andere					1	2	3	↓
						0	00	,	↵

Ein Buchungsvorgang funktioniert genau gleich wie in den Gastro-Kapiteln beschrieben. Durch Antippen der **Enter** - Taste wird der Buchungsvorgang abgeschlossen und die Schublade öffnet sich.

Ferner wird die Taste **Rech** aktiv, um ,falls gewünscht, eine Rechnung abrufen zu können. ( Siehe Kap 34 )

Bei der POS - Kasse werden keine Stühle oder Tische benutzt .  
Daher wird in der Statuszeile nur der Raum angezeigt.