


23. Taste Zeitpreis Ende



Die Funktion dieser Taste ist nur aktiv (schwarz), falls diesem *Kassensystem* in den Kasseneinstellungen „*Registerkarte Allgemein*“ eine vorzeitige Beendigung der aktuellen Zeitpreis Einstellung zugeordnet wurde.



Mit der Taste „Zeitpr. Ende“ kann der berechtigte Kellner eine aktuelle „*Zeitpreis-Periode*“ aller zeit- und raumabhängiger Artikel / Artikelpreise vorzeitig beenden und die *nachfolgende* Zeitpreis-Periode oder Normalpreis-Periode beginnt sofort.

Eine Rückstellung dieser Funktion kann nur eine berechtigte Person in den Chef-Anwendungen Registerkarte Stammdaten „Zeit-/Raum- abh. Artikel“ durch Drücken der Taste Zeitpr.- Ende aufheben.



