

27. Taste Karte auffrischen



Für den Fall einer leichten Beschädigung des Datensatzes auf der Kreditkarte drücken Sie die Taste „**Karte auffrischen**“ und ziehen den Magnetstreifen durch den Kartenleser, resp. führen die Karte in den Magnetkartenleser ein.

