

13. Taste – Zurück / Saldo



Sie befinden sich im Dialog **Buchung**.

Mit der Funktionstaste „**Zurück**“ wechseln Sie in den Dialog **Raum-Bild**.

Wenn Sie Artikel buchen wechselt die Taste Zurück zur Taste „**Saldo**“



Sie können die Buchung abschließen durch Drücken von „**Saldo**“ oder durch Drücken der Taste **Enter**.

Jeweils wechseln Sie **zurück** in den Dialog **Raum-Bild**.